

Não consegue se conectar sem fio a produtos Wi-Fi 6?

Algumas versões mais antigas de driver ou software para dispositivos wireless podem ser incompatíveis com produtos Wi-Fi 6.

Se você estiver tendo problemas para se conectar aos seus produtos Wi-Fi 6, atualize o driver ou o soft-ware de seus dispositivos wireless.

Como atualizar o driver?

1. Verifique o modelo do seu adaptador wireless.
2. Acesse o site do fabricante para obter a versão mais recente do driver.
3. Atualize o driver. Você pode contatá-los para obter mais assistência na atualização.

Para obter instruções mais detalhadas, consulte <https://www.mercusys.com/faq-414>